

Notice d'utilisation soMatch Kit Mini

Mode d'emploi

Sortez la capsule de l'emballage. Retirez le capuchon en silicone étanche à la poussière. Insérez la capsule dans votre appareil. Attendez que le voyant clignote. Inspirez doucement Commencez votre expérience WAKA Les capsules ont une conception translucide pour vous permettre de voir quand le liquide est épuisé. Lorsque la capsule est vide, elle doit être retirée et remplacée par une nouvelle.

Ne pas ouvrir ni démonter

Veillez noter que tout démontage de ce produit annule la garantie du produit. Pour plus de détails sur la garantie du produit, veuillez consulter la page support@wakavaping.com.

Notifications LED

Le voyant LED de votre dispositif WAKA vous fournit des informations sur la batterie restante. Veuillez consulter ci-dessous pour plus de détails :

Statut	Affichage de l'éclairage	Signification
En cours d'utilisation	Le voyant LED blanc clignote lentement Le voyant LED rouge clignote lentement Le voyant LED rouge clignote 10 fois	Utilisation régulière Faible puissance Pas de puissance
Charge en cours	Le voyant LED clignote lentement Le voyant LED blanc est fixe	Charge en cours Entièrement chargé

Lorsque le voyant devient rouge, la batterie est inférieure à 30% et le dispositif WAKA doit être rechargé lorsque cela est possible.

Informations de charge Charge rapide USB Type-C

Capacité de la batterie: 440 mAh Temps de charge moyen : 40 minutes* 360 bouffées disponibles lorsqu'il est complètement chargé*
Tension de charge maximale: 5V Courant de charge maximum : 1 A

Câble USB

Tension d'entrée : 5 V Tension de sortie: 5 V Courant de sortie : 1 A * A titre de référence uniquement. Les performances réelles dépendent de l'utilisation et de l'environnement. Avertissements et instructions de sécurité Il convient de faire preuve de prudence lors de l'utilisation ou du transport de ce produit. Si le dispositif tombe, est brûlé, percé, comprimé ou exposé à des liquides, il peut être endommagé. Si vous pensez que le dispositif ou la batterie de l'appareil est endommagé(e), cessez immédiatement de l'utiliser et contactez notre service client.

Batterie

La batterie lithium-ion intégrée est rechargeable et n'est pas destinée à être retiré ou remplacée par l'utilisateur. NE PAS démonter le dispositif ni retirer la batterie vous-même; le retrait annule la garantie du dispositif et du produit. Le retrait de la batterie peut provoquer des étincelles électriques, une surchauffe et peut entraîner un incendie, une explosion ou la libération de substances nocives. Si vous pensez que la batterie est endommagée, veuillez contacter notre service client immédiatement.

Éviter tout contact avec des températures élevées, ne pas incinérer

Ne placez pas le dispositif à proximité de sources directes de chaleur, ne l'exposez pas directement à la lumière du soleil et ne le laissez pas dans des environnements à températures élevées (supérieures à 60 °C). Le contact avec des températures élevées endommage la batterie, ce qui provoque un dysfonctionnement et peut entraîner un incendie, une explosion ou la libération de substances nocives. Éviter les surcharges électriques Le dispositif et la batterie lithium-ion à l'intérieur de celui-ci sont tous deux conçus pour résister à un certain courant de charge. L'exposition du dispositif à des courants dépassant ce maximum peut provoquer un réchauffement rapide de la batterie et du dispositif, et peut entraîner une surchauffe de ce dernier et éventuellement un incendie.

Exposition toxique

Les batteries lithium-ion contiennent des composés chimiques caustiques et toxiques. Si la batterie est physiquement endommagée ou percée, éviter tout contact avec la peau et les yeux et jeter immédiatement le dispositif. Si les yeux ou la peau ont été exposés à la substance contenue dans la batterie, rincer abondamment la zone affectée à l'eau immédiatement et consulter un médecin. Éviter

l'exposition aux liquides Ce produit n'est pas étanche et ne doit pas être mouillé ou exposé à des liquides. Veuillez ne pas tremper dans ni exposer le dispositif à des quantités importantes de liquides, y compris de l'eau, de l'eau de mer ou des boissons.

Entretien de la batterie pendant un stockage à long terme

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le dispositif pendant une longue période, il est recommandé de recharger la batterie au moins une fois tous les six mois. Si la batterie n'est pas rechargée dans les six mois, elle risque de perdre sa capacité électrique et ses performances risquent de se dégrader.

Lorsque vous voyagez en avion

Veuillez ne pas l'utiliser dans les zones non-fumeurs. Rangez vos produits WAKA dans un bagage à main et séparez les capsules des autres objets de valeur. Recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager; il doit être déposé au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Premiers soins

Ce produit contient de la nicotine. Le contact avec la peau ou les yeux peut provoquer une irritation. Laver soigneusement à l'eau toute zone de peau entrant en contact avec le liquide. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, rincer la bouche et consulter un médecin. Lorsque vous demandez un avis médical, ayez les contenants ou l'étiquette du produit à portée de main.

Contre-indications et groupes de risque spécifiques

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes qui n'ont jamais fumé ou utilisé de produits à base de nicotine, ou qui ont déjà arrêté toute consommation de tabac ou de produits à base de nicotine. La nicotine est une substance hautement addictive et peut entraîner une dépendance à la nicotine. Les produits WAKA ne doivent pas être utilisés par :

- Les enfants et les adolescents
- Les femmes enceintes ou qui allaitent (la nicotine peut provoquer des anomalies congénitales ou des troubles de la reproduction). • Les personnes atteintes d'affections cardiaques instables, d'hypertension sévère, de diabète, d'un trouble pulmonaire, d'un cancer ou de maladies cardiaques et vasculaires.
- Les personnes ayant des antécédents d'œsophagite, de hernie hiatale ou de reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les personnes souffrant d'allergies particulières peuvent présenter une réaction allergique ou une gêne après utilisation. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous souffrez d'allergies.

Effets indésirables possibles

Les effets indésirables possibles peuvent inclure : irritation de la bouche et de la gorge, toux, augmentation de la résistance des voies respiratoires, douleur thoracique, augmentation de la tension artérielle, augmentation de la fréquence cardiaque, vomissements, nausées, maux de tête, étourdissements et douleur à l'estomac. Si vous présentez l'un des effets secondaires ci-dessus ou tout effet secondaire possible non mentionné dans ce manuel, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Si le ou les effet(s) secondaires persistent après l'arrêt du produit, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

NOUS CONTACTER

ALD Group Limited
Building B, No. 2, Industrial
Third Road, Tangtou
Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen,
Chine

support@wakavaping.com