

Notice d'utilisation soMatch Pod Mini

Démarrage rapide

Votre capsule WAKA est livrée avec un liquide pré-rempli afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement avec un appareil compatible. Les capsules WAKA sont conçues pour vous permettre de voir la quantité de liquide restant à l'intérieur. Lorsque la capsule est vide, elle doit être retirée et remplacée par une nouvelle.

Ne pas ouvrir ou démonter

Veillez noter que tout démontage de ce produit annule la garantie du produit. Pour plus de détails sur la garantie du produit, veuillez consulter la page support@wakavaping.com.

Stockage et utilisation

Veillez conserver le produit dans un endroit frais, sec, sombre et à température ambiante (21 à 25 °C). Il est recommandé d'utiliser ce produit dans les 15 jours suivant l'ouverture pour une qualité optimale. La qualité du liquide et l'utilisation de la capsule liquide sont soumises aux conditions environnementales, y compris la pression et la température de l'air. Le liquide est composé de plusieurs ingrédients sensibles aux changements de température, de pression et d'autres conditions environnementales. Ils doivent être conservés et manipulés avec précaution afin d'éviter toute fuite ou tout changement de qualité. Ce produit doit être utilisé dans une plage de température comprise entre 15 et 30°C pour une qualité optimale. Si ce produit a été soumis à une chaleur ou un froid extrême, il est recommandé de le ramener à température ambiante avant utilisation.

Dépendance et toxicité

La nicotine est une substance hautement addictive et peut entraîner une dépendance à la nicotine.

Premiers soins

Ce produit contient de la nicotine. Le contact avec la peau ou les yeux peut provoquer une irritation. Laver soigneusement à l'eau toute zone de peau entrant en contact avec le liquide. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, rincer la bouche et consulter un médecin. Lorsque vous demandez un avis médical, ayez l'emballage ou l'étiquette du produit à portée de main. Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, il doit plutôt être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Contre-indications et groupes de risque spécifiques

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes qui n'ont jamais fumé ou utilise de produits à base de nicotine, ou qui ont déjà arrêté toute consommation de tabac ou de produits à base de nicotine. Les produits WAKA ne doivent pas être utilisés par :

- Les enfants et les adolescents.
- Les femmes enceintes ou qui allaitent (la nicotine peut provoquer des anomalies congénitales ou des troubles de la reproduction).
- Les personnes atteintes d'affections cardiaques instables, d'hypertension sévère, de diabète, d'un trouble pulmonaire, d'un cancer ou de maladies cardiaques et vasculaires.
- Les personnes ayant des antécédents d'œsophagite, de hernie hiatale ou de reflux gastro-œsophagien (RGO). Les personnes souffrant d'allergies particulières peuvent présenter une réaction allergique ou une gêne après utilisation. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous souffrez d'allergies.

Effets indésirables possibles

Les effets indésirables possibles peuvent inclure: irritation de la bouche et de la gorge, toux, augmentation de la résistance des voies respiratoires, douleur thoracique, augmentation de la tension artérielle, augmentation de la fréquence cardiaque, vomissements, nausées, maux de tête, étourdissements, douleur à l'estomac. Si vous présentez l'un des effets secondaires ci-dessus ou tout effet secondaire possible non mentionné dans ce manuel, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Si le ou les effet(s) secondaires persistent après l'arrêt du produit, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

NOUS CONTACTER

ALD Group Limited
Building B, No. 2, Industrial
Third Road, Tangtou
Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen,
Chine

support@wakavaping.com